

Come misurare la circonferenza dello pneumatico

*How to measure the circumference of the tyre*



Come misurare la larghezza dello pneumatico

*How to measure the width of the tyre*



Come controllare la misura nominale dello pneumatico

*How to check the nominal size of tyre*

